



### *Instrukcja obsługi wytwornic baniek*

1. Należy sprawdzić czy w zbiorniku (z przodu maszyny) znajduje się płyn, jeśli nie, należy go uzupełnić.
2. W przypadku uzupełniania zbiornika płynem może dojść do przelania płynu w tylną część maszyny, należy wtedy przelać ten płyn do przedniego zbiornika.
3. Maszyna jest od razu gotowa do użytku.
4. Sterowanie bańkami odbywa się poprzez pilot, który powinien być podłączony do odpowiedniego wejścia na tylnym panelu wytwornicy lub poprzez włączenie jej do prądu guzikiem z tyłu maszyny.
5. Co jakiś czas należy sprawdzać stan płynu.
6. Należy uważać by maszyna nie stała w wodzie bo może to doprowadzić do spięcia i spalenia nie tylko maszyny ale i instalacji elektrycznej.
7. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu oraz wylać pozostały płyn.
8. Bańki powstałe z maszyny mogą pozostawiać wilgotne ślady oraz śliską powierzchnię tuż przy wylocie.