



Instrukcja obsługi wytwornic dymu

1. Należy sprawdzić czy w małym zbiorniku (z tyłu maszyny) znajduje się płyn, jeśli nie, należy go uzupełnić.
2. W przypadku uzupełniania zbiornika płynem może dojść do zapowietrzenia rurki ssącej, w takim przypadku należy ręcznie pompować płyn do rurki poprzez ściskanie jej i jednocześnie włączanie dymu poprzez pilot aż rurka będzie pełna.
3. Po upływie ok. 10 min maszyna nagrzeje się i jest gotowa do użytku.
4. Sterowanie dymem odbywa się poprzez pilot, który powinien być podłączony do odpowiedniego wejścia na tylnym panelu wytwornicy.
5. Co jakiś czas należy sprawdzać stan płynu.
6. Należy uważać by maszyna nie stała w wodzie bo może to doprowadzić do spięcia i spalania nie tylko maszyny ale i instalacji elektrycznej.
7. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu.
8. Dym powstały z maszyn może powodować duszności u osób chorujących na astmę oraz może uruchamiać czujniki dymu!