



Instrukcja obsługi wytwornic śniegu

1. Należy sprawdzić czy w zbiorniku (z tyłu maszyny) znajduje się płyn, jeśli nie, należy go uzupełnić.
2. W przypadku uzupełniania zbiornika płynem może dojść do zapowietrzenia pompki, należy wtedy delikatnie potrząsnąć maszyną i puszczać śnieg.
3. Maszyna jest od razu gotowa do użytku.
4. Sterowanie śniegiem odbywa się poprzez pilot, który powinien być podłączony do odpowiedniego wejścia na tylnym panelu wytwornicy.
5. Co jakiś czas należy sprawdzać stan płynu.
6. Należy uważać by maszyna nie stała w wodzie bo może to doprowadzić do spięcia i spalenia nie tylko maszyny ale i instalacji elektrycznej.
7. Płyny do wytwornic śniegu są na bazie wody i mogą powstawać wilgotne ślady w trakcie ich używania.
8. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu.