



Instrukcja obsługi wytwornic dymu ciężkiego

1. Do komory głównej (z przodu maszyny) należy wsypać kostki lodu (4-8Kg) a następnie zamknąć komorę.
2. Po upływie ok. 5 min należy włączyć maszynę do prądu
3. Należy sprawdzić czy w małym zbiorniku (z tyłu maszyny) znajduje się płyn, jeśli nie, należy go uzupełnić.
4. W przypadku uzupełniania zbiornika płynem może dojść do zapowietrzenia rurki ssącej, w takim przypadku należy ręcznie pompować płyn do rurki poprzez ściskanie jej i jednocześnie włączanie dymu poprzez pilot aż rurka będzie pełna.
5. Po upływie ok. 10 min maszyna nagrzeje się i jest gotowa do użytku.
6. Sterowanie dymem odbywa się poprzez pilot, który powinien być podłączony do odpowiedniego wejścia na tylnym panelu wytwornicy.
7. Efekt ciężkiego dymu uwydatnia się z czasem i zależy od odpowiedniego schłodzenia go w komorze głównej z lodem. W upalne dni zalecany jest suchy lód!
8. Co jakiś czas należy sprawdzać stan płynu oraz roztopienia lodu i upuszczać nadmiar wody poprzez kranik znajdujący się na dole tylnego panelu maszyny
9. Należy uważać by maszyna nie stała w wodzie bo może to doprowadzić do spięcia i spalania nie tylko maszyny ale i instalacji elektrycznej.
10. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu oraz wylać zalegającą wodę po lodzie w komorze.
11. Dym powstały z maszyn może powodować duszności u osób z astmą oraz może uruchamiać czujniki dymu!



