



Instrukcja obsługi wytwornicy dymu ciężkiego PRO 3000w – bez lodu

1. Do komory głównej (z przodu maszyny) należy wlać wodę (ok 12L) oraz trochę płynu do dymu i następnie zamknąć komorę.
2. Włączamy maszynę do prądu – ze względu na moc maszyny należy się upewnić czy gniazdko posiada zabezpieczenie min. 20A.
3. Należy sprawdzić czy w małym zbiorniku (z tyłu maszyny) znajduje się płyn, jeśli nie, należy go uzupełnić.
4. W przypadku uzupełniania zbiornika płynem może dojść do zapowietrzenia rurki ssącej, w takim przypadku należy ręcznie pompować płyn do rurki poprzez ściskanie jej i jednocześnie włączanie dymu poprzez pilot aż rurka będzie pełna.
5. Po upływie ok. 5 min maszyna nagrzeje się i jest gotowa do użytku (napis „ready” na wyświetlaczu).
6. Sterowanie dymem odbywa się poprzez pilot bezprzewodowy lub panel kontrolny. Litera „A” na pilocie uruchamia schłodzenie (pierwszy etap dymienia) a literka „B” uruchamia pompkę (pełna moc dymienia) na panelu zaś „fan” uruchamia pierwszy etap a „timer” uruchamia pełną moc maszyny.
7. W upalne dni zalecamy wsypać ok 2kg lodu do zbiornika z wodą aby dym nie unosił się tak szybko.
8. Co jakiś czas należy sprawdzać stan płynu oraz wody. W przypadku nie używania maszyny przez czas dłuższy niż 5min należy ją wyłączyć.
9. Należy uważać by maszyna nie stała w wodzie bo może to doprowadzić do spięcia i spalenia nie tylko maszyny ale i instalacji elektrycznej.
10. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu oraz wylać zalegającą wodę poprzez kranik znajdujący pod spodem maszyny.
11. Dym powstały z maszyn może powodować duszności u osób z astmą oraz może uruchamiać czujniki dymu!