



## *Instrukcja obsługi wyrzutni konfetti Cannon*

1. Wsypać konfetti od góry wylotu.
2. Włączamy maszynę do prądu. Maszyna jest od razu gotowa do działania po podłączeniu wtyczki do kontaktu!
3. Sterowanie wysypem odbywa się poprzez pilot bezprzewodowy, na którym należy nacisnąć dowolny przycisk przez ok 1s by nastąpił rozruch. Dodatkowo istnieje możliwość podświetlenia konfetti na dowolny kolor poprzez ustawienie go na wyświetlaczu:  
  
Cyfry od 0-255 oznaczają moc danego koloru: R – Czerwony, G-Zielony, B-Niebieski
4. Należy uważać by maszyna nie była skierowana bezpośrednio w ludzi oraz czy nad maszyną nie znajdują się luźne przedmioty.
5. Po zakończonej pracy należy maszynę odłączyć od prądu a konfetti pozamiatać.
6. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem ponieważ paski konfetti pomimo iż nie podtrzymują ognia to mogą się zapalić!